

基本配線図

■No. 9990 ルーカスディスピー4気筒ポイント用

